

Ad 8. Poziom posadowienia nowego budynku projektuje się niżej niż poziom posadowienia budynku istniejącego, dlatego wymagane jest podbicie (podbetonowanie) istniejących fundamentów (około 50-60 cm) w celu wyrównania poziomów posadowienia . Fundament wzmacniający pod istniejącym budynkiem należy wykonać odcinkami w wykopach długości 1m w odstępach co 4m. Nie należy odsłaniać dłuższych odcinków fundamentu aby nie dopuścić do wypierania gruntu. Należy dokładnie wypełnić styk między podstawą fundamentu istniejącego a podbudową. Podbudowa wymagana w osiach (1-3/K) + około 150 cm w kierunku prostopadłym (naroża)

