Kotwienie pęknięć nad oknem - szt. 2

Kotwienie pęknięć nad oknem i pod oknem - szt. 2

Kotwienie pęknięć nad oknami - szt. 2

Kotwienie pęknięć nad oknem - szt. 1

Kotwienie pęknięć nad oknami - szt. 3

Kotwa ściągu S1 Ks 1

Kotwa ściągu S2 Ks 2

Kotwa ściągów S1 i S3 - Ks 1

Ściąg S1

Ściąg S2

Ściąg S3

(14) #300x15 l=350 Blacha dociskowa

300 300 300

40 60 40 60 40

1710

1036 920 1220 1056

120 500 103 466 103 2500 466 31 26 24 466 4 200 140 300

65 205 95 103 52 360 207 360 52 103 52 360 55 30 30 6 17

Kotwa ściągu S1 Ks 1

Ściąg S1

Kotwa ściągu S2 Ks 2

Kotwa ściągów S1 i S3 Ks 1

300 300

100 200 60 495 77 1720 500 77 35 456 35 45 100

450 100

250

SPOSÓB KOTWIENIA W POZIOMIE NAD SKLEPIENIEM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W MINODZE
RZUT SKLEPIENIA

RYS. NR 8.6